

Monteringsanvisning – Nyckelinkast

Följ monteringsanvisningarna steg för steg, det är viktigt att monteringen görs i rätt följd.

1. Mätning

- A. Före något annat görs, är det viktigt att mäta och planera jobbet. Kommer inkaströret på rätt höjd på insidan av byggnaden? Idealet är att centrum på röret sitter cirka 1 meter ovanför marken på utsidan av byggnaden. Försäkra dig om att det finns det rum för skåpet på insidan. Var på innerväggen kommer röret ut? Var i skåpet kommer röret in?

Tänk på att det måste finnas rum för fiskskyddet inne i skåpet! Om röret kommer in i skåpet för långt ner mot golvet, så ryms inte fiskskyddet!

- B. Mät väggens tjocklek, eftersom röret har 45 graders vinkel så kommer röret ut lika långt nedanför som väggen är tjock. Exempel: Om väggen är 20 cm tjock, och deponeringsboxen monteras på 1 meters höjd (centrum av hålet) så kommer rörets centrum att komma ut på 80 cm höjd – OBS! – detta gäller BARA om golvet på insidan är på samma nivå som marken på utsidan av väggen!
- C. Kommer röret att komma in på rätt ställe inne i skåpet? Se upp så att röret inte mynnar ut för högt upp i skåpet, det är bäst om det mynnar ut i den nedre halvan av skåpet.
- D. Mät utrymmet i sidled – röret bör komma in i skåpet ungefär på mitten så det inte blir för trångt att montera fiskskyddet på skåpets bakre vägg.
- E. Ta ut deponeringsboxen från lådan, bekanta dig med delarna. Notera det rostfria bandet som går från nyckelinkastet ner genom rörstosen. Bandet håller deponeringsboxen på plats i rörstosen och används till att "dra in" deponeringsboxen i röret så den hålls på plats men kan tas bort för reparation eller service. Notera hur röret sticker ut genom slitsen på fiskskyddets övre del. Det finns 2 hål i fiskskyddet (4,2 mm diameter) och skärande plåtskruvar med Torx-skalle följer med i lådan.

2. Håltagning – Yttervägg

- A. När du är säker på att röret kommer att mynna ut på rätt plats och höjd på insidan, så är det dags att ta upp hålet i ytterväggen. Röret går genom väggen i 45 graders vinkel, ta hå1 i ytterväggen så att röret/stosen sitter ca 100 cm ovanför marken. Observera att hålet skall vara ovalt, ca 90 mm brett och ca 130 mm högt.
- B. Ta vid behov upp ett större hål i fasaden (t.ex. vid fasad av korrugerad plåt) och montera en större mellanskiva i 2-3 mm rostfritt stål.

3. Håltagning – Innervägg

- A. När hålet är klart på utsidan så är det klart att rensa mellanväggen ifrån isolering. Efter all isolering är borta så kan man sticka ner en lång borr i 45 graders lutning och sätta en markering på innerväggen så att man sedan från insidan lätt kan hitta vart man skall göra hålet från insidan.
- B. Ta hål i innerväggen. Observera att hålet skall vara ovalt, ca 90 mm brett och ca 130 mm högt.

4. Provmontering

- A. Stick in inkaströret och prova hur det fungerar, var hamnar röret på insidan av väggen?
- B. Märk upp var skåpet kommer att stå och märk upp hålet som skall tas upp i skåpets bakvägg.

5. Tillpassning av skåp

- A. När hålet är ritat på skåpet är det dags att ta hål i skåpets bakvägg. Borra ett tillräckligt stort hål (minst 10 mm) så att man kan få början med en sticksåg. Hålet skall vara ovalt ca 95 mm brett och ca 130 mm högt. Se bild 1 och bild 2.
- B. Nästa steg är att borra hålen som håller deponeringsboxens väggplatta på plats. Plattan sitter med 4 st 6 mm gängstänger (om det är plåt – isolering – plåt vägg, annars plugg och skruv med grov gänga). 2 eller 4 av dem kommer att mynna ut inne i skåpet (det beror på hur tjock väggen är och differensen mellan mark på utsidan och golvet på insidan). Var noga med att plattan sitter rakt, använd vattenpass! Se bild 3.
- C. Borra igenom väggen med en lång 6 mm borr och gör märken på skåpets bakvägg där gängstängerna senare skall komma in.
- D. Ta bort skåpet och borra hålen i bakväggen av skåpet.



Bild 1



Bild 2

6. Provmontage

- A. Ställ skåpet där det skall stå och kontrollera att hålet i väggen och hålet i skåpets bakvägg är mitt för varandra. Justera vid behov.
- B. Stick in röret utifrån och sätt det på plats (se bild 3). Provmontera fiskskyddet och se var röret skall kapas för att fiskskyddet skall sitta rätt. Notera: Röret skall inte sticka in längre i skåpet än 6 cm (mäts på rörets undre sida). Märk upp var röret skall kapas för att få rätt längd (se bild 4).



Bild 3



Bild 4

- C. Ta bort inkaströret och kapa det till önskad längd. **VAR FÖRSIKTIG MED STÅLBANDET INNE I RÖRET – DET SKALL INTE KAPAS!** Stick in röret i väggen igen och justera vid behov. Provmontera röret (se bild 5). Stålbandet inne i röret sticker nu ut längre än röret, det är som det skall vara. Mät hur långt röret sticker in i skåpet. När röret har rätt längd så är det dags att kapa stålbandet. Det skall vara 12-13 cm **LÄNGRE** än röret (sticka ut 12-13 cm från röret). Sedan kapas röret – **RAKT**, inte diagonalt! Se bild 5, så ska det se ut!



Bild 5



Bild 6

- D. Provmontera fiskskyddet. När du gör det behöver du sticka in en hand underifrån och styra stålbandet på plats så det kommer ut i slitsen i fiskskyddets bakkant. **Akta dig, för fiskskyddets tänder är vassa! Om du INTE känner de vassa tänderna så är röret för långt!** Stålbandet skall sticka ut genom slitsen i fiskskyddets bakkant (se bild 6).

7. Slutmontage

- A. Ställ skåpet där det skall stå och kontrollera att hålet i väggen och hålet i skåpets bakvägg är mitt för varandra.
- B. Kontrollera att hålen för gängstängerna är mitt för varandra. Justera vid behov.
- C. Stick in röret utifrån och sätt det på plats.
- D. Stick in gängstängerna utifrån, märk dem där de skall kapas. Kapa gängstängerna.
- E. Märk upp var hålen i golvet skall borraras. Borra hålen i golvet och montera skåpet i golvet med Kem-ankare eller expanderbultar.
- F. Sätt fast väggplattan (som är svetsad i röret), se till att den sitter rakt och tätt mot väggen. Stick in gängstängerna och dra åt dem. Dra inte åt för hårt för då kan väggplattan böja sig! Glöm inte att lägga på "LocTite" på gängstängerna på utsidan så att specialmuttrarna fastnar rejält. Använd helst röd LocTite.

- G. När både röret och skåpet är fast monterat är det dags för fiskskyddet. Montera in deponeringsboxen i röret och se till att den bakre skruven (fastsvetsad i röret) hakar tag i deponeringsboxen. Observera att deponeringsboxen måste vara i fullt utdraget läge, annars går det inte att få in den i röret! Se bild 7.



Bild 7

- H. Stick försiktigt på fiskskyddet och styr stålbandet på plats så det sticker ut igenom slitsen i fiskskyddets bakkant. Drag åt de två 8 mm bultarna som sitter på ovansidan så att fiskskyddet kläms fast. När det sitter stadigt fast så borrar du 2 st 3 mm hål i stålbandet genom de färdiga (4,2 mm) hålen i fiskskyddets bakkant/ovankant. Skruva i 2 plåtskruvar (skärande med Torx-skalle) som följer med i lådan så att stålbandet nu sitter fast ordentligt i fiskskyddet. Bild 7 visar fiskskyddet med en av de två Torx-skruvarna monterad.
- I. Lossa lite på de två 8 mm bultarna och knacka försiktigt fiskskyddet "neråt" så att stålbandet spänns. Det är bandet som håller nyckelinkastet i röret, så det är VIKTIGT ATT DET SITTER FAST! Kontrollera på utsidan att luckan går nästan helt emot väggplattan och att allt fungerar som det ska. Om allt verkar OK så spänner du de två 8 mm bultarna och klämmer därmed fast fiskskyddet.
- J. Som en sista åtgärd kan du också borra 1-2 st 3 mm hål in i röret genom fiskskyddets "kläm-ring". Detta säkrar klämringen ytterligare till röret. Sätt samma typ av skärande plåtskruvar med Torx-skalle där. Det bästa är att skruva i skruven för att skära upp hålet i röret och sedan ta ut skruven och kapa den, för att sedan sätta tillbaks den igen. Då finns det ingen del som sticker in i röret.
- K. Montera instruktionsskylt bredvid/ovanför deponeringsboxens platta.
- L. Putsa av alla delar, kontrollera funktionen – fungerar allt som det ska? Prova med en nyckelknippa. Se bild 8
- M. Monteringen är nu klar och deponeringsboxen är redo att använda!



Bild 8



Bild 9