

Tack för att ni valt ett Nyckeldeponeringssystem från FORMAC AB!

Vi hoppas ni kommer ha nytta av det under en lång tid framöver.

Funktion

Detta är ett deponeringssystem för nycklar där man önskar deponera nycklar från utsidan på en fastighet när verksamheten är stängd.

Systemet består av ett införingsrör som monteras genom yttervägg in i ett säkerhetsskåp. Röret består av ett inre rör som kan dras ut, och som innehåller en behållare för nycklar, som när röret skjuts in vrider sig 180 grader så att nyckeln/nycklarna faller ner inne i säkerhetsskåpet.

Säkerhetsskåpet kan monteras med stående mot väggen (golvskåp) eller med väggskåp hängande på vägg. Förstärkningsplåt kan behövas om väggen är av enkel konstruktion.

Det kan också monteras med skåpet fristående exempelvis vid glasvägg, då det kläms fast i säkerhetsskåpets bakstycke.

På insidan i skåpet finns ett fiskningsskydd om man mot förmodan skulle få in något att fiska med. Röret är tillverkat av kraftiga stålrör som står emot grov åverkan och på insidan är det sammansatt med ett certifierat Säkerhetsskåp .

Handhavande

- Dra ut deponeringsröret
- Lägg i nyckeln/nycklarna i deponeringsfacket.
- Skjut in deponeringsröret helt.
- Dra sedan ut röret och kontrollera att facket är tomt
- Skjut in röret igen.

Monteringsanvisning

Säkerhetsskåp skall bultas i golv eller vägg för att SS3492 klassningen skall gälla.

Systemet levereras med en standarduppsättning monteringsstillbehör för väggmontage.

Ytterligare tillbehör finns för olika typer av väggar och monteringsalternativ.

Läs igenom monteringsanvisningen noga innan arbetet påbörjas om du har frågor kontakta oss.

Viktigt

Kontrollera innan montage att det serienummer som finns instämplat på ovansidan av deponiröret överensstämmer med serienumret på godkännandet från DNV som sitter klistrat på skåpdörrens insida. Det ska även finnas ett godkännande på skåpet.

Säkerhetsskåp SS3492:2012



Montering

Monteringen förutsätter en stadig vägg eftersom monteringen innebär att man "klämmer" fast deponeringsröret/skåpet genom väggen.

Vid t.ex. väggar av plåt med isolering rådgör med oss om de monteringsstillbehör som finns.

Likaså har säkerhetsskåpet en egen monteringsanvisning som förklarar de normer som finns för att certifieringen ska gälla.

- Bestäm var genomföringen ska placeras.
- Är det ett golvskåp placerar man skåpet på rätt plats och markerar på väggen med hjälp av genomförningshålet. Var noga med att framför allt höjden blir rätt.
- Borra ett hål genom väggen diam. 100 mm.
- Placera skåpet på rätt plats så att hålet stämmer överens med skåpets genomförningshål.
- För in deponiröret från utsidan täta eventuellt med silicon mellan fläns och vägg.
- Trä spännringen med muttrarna inåt över röret.
- Placera de tre spännlackarna i de spår som finns i röret så nära stödflänsen som möjligt.
- Använd tre insexskruvar för att spänna fast röret.
- Se till att spännskruvarna bottnar i de hål som finns i stödflänsen som sitter i skåpet.
- Se till att skåpet ligger an mot väggen ordentligt likaså att den yttre flänsen på deponiröret ansluter ordentligt mot väggen.
- Bulta fast skåpet enligt de anvisningar som levereras med skåpet.
- Montera "fiskningsskyddet" på röret med medföljande M5 skruvar.
- Placera uppsamlingslådan för nycklarna så att nycklarna hamnar i den



Skötsel och underhåll

Det underhåll av systemet som behövs är att man drar ut röret och torkar rent det från damm och smuts. Smörjning av röret är normalt inte nödvändigt men om man ändå vill smörja använd oljespray typ WD40 eller motsvarande.